

هایک ویژن تهران



اضافه نمودن دوربین به قسمت LAN دستگاه NVR

شرکت پارس ارتباط افزار پیشرو در تولید، تأمین، توزیع، آموزش و خدمات پس از فروش تجهیزات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سیستمهای نظارت تصویری و حفاظت پیرامونی





(تصویر گرفتن از دوربین در صورتی که دوربین به پورت LAN دستگاه متصل شده است)

تنظیمات به دو صورت قابل انجام است:

۱. دسترسی به صورت GUI (اتصال کابل HDMI و یا VGA)

۲. دسترسی به صورت وب (با استفاده از مرورگر Internet Explorer)

	1116	Menu     Single Screen     Multi-screen     Previous Screen	
MIKVISION	MIKVISION	<ul> <li>Next Screen</li> <li>Start Auto-switch</li> <li>Start Recording</li> <li>Add IP Camera</li> <li>Playback</li> </ul>	MIKVISION
HIKVISION	HIKVISION	PTZ Control     Output Mode	HIKVISION





## گزینه Configuration



وارد Network شويد.







باید ابتدا IP دستگاه را با شبکه داخلی هم رنج نمایید.

	-				Cont	figuration						
礅	General	General Plat	form Acce	ess	DDI	NS NT	Р	Ema	ail	NAT	More Settings	
50	Network >	Working Mod			Net I	Fault-tole	ranc	e				
٨	Alarm	Select NIC NIC Type			10M	10 /100M/10	00M	Self	f-ada	aptive		
-	RS-232	Enable DHCF	>									
		IPv4 Addre	192.0	.0	.64			IPv	6 Ac	ldre	fe80::2a57:beff:fe90:4fb1/64	
•	Live View	IPv4 Subn	1	2	2	3	• )	-	6 Ac	Idre		
	Exceptions	IPv4 Defa	4	5	; ]	6	]	:	6 De	efa		
		MAC Address	7	8	3	9	1	@				
**	User	MTU(Bytes)		C		#∻=						
		Enable Obtai	ABC n DNS Se	rv			G	<u> </u>				
		Preferred DN	S Server									
		Alternate DN	S Server									
		Main NIC			LAN	1						~
•	Live View										Apply Back	

نهایتا apply نمایید.

	and the second			Configurati	ion			In the local sectors in the sector where the	
礅	General	General PI	atform Access	DDNS	NTP	Email	NAT	More Settings	
æ	Network >			Net Fault-te	oleranc	e			
		Select NIC		bond0					
-	Alarm	NIC Type		10M/100M	/1000M	Self-ada	aptive		
5 <b>8</b>	RS-232	Enable DH0	P						
		IPv4 Addre.	192.168.200	.183		IPv6 Ad	ddre	fe80::2a57:beff:fe90:4fb1/64	
۰	Live View	IPv4 Subn	255.255.255	.0		IPv6 Ad	ddre		
4	Exceptions	IPv4 Defa				IPv6 D	efa		
		MAC Addres	ss	28:57:be:9	0:4f:b1				
**	User	MTU(Bytes)		1500					
		Enable Obta	ain DNS Serv						
		Preferred D	NS Server						
		Alternate DI	NS Server						
		Main NIC		LAN1					-
•	Live View							Apply Back	





منوى Camera را انتخاب نماييد.





با توجه به اینکه در این شبکه ۴ عدد دوربین به سوویچ متصل شده اند و از پورت Uplink سوویچ یک کابل شبکه به قسمت پورت شبکه (قسمت LAN) دستگاه NVR متصل است دوربین ها را در قسمت IP Camera نشان می دهد.

قسمت Security نشان دهنده وضعیت دوربین می باشد. زمانی که Security به صورت Active باشد یعنی اینکه دوربین پسورد دارد. ولی اگر Security به صورت Inactive باشد به معنی این است که دوربین پسورد ندارد

توجه: جهت سهولت در امر اضافه کردن دوربین به دستگاه NVR بهتر است که رمز دوربین و دستگاه را به صورت یکسان وارد نمایید.



Apply



৫ • ४१ – ४ १८ १८ @www.pars-e.com । व parsertebatchannel @pars.ertebat.afzar

Preferred DNS Server Alternate DNS Server

Main NIC

Live Vie

LAN1

				Car	mera Manage	ment					
-	Camera >	IP Camera	IP Car	nera Impo	rt/Export						
Ľ	OSD	Show F	Password	of IP Cam	Security		vra Addross	Edit	Lin	Camera Na	me
•	Image	····	e a	-	<ul> <li>Active</li> </ul>	192.168	.200.16				
	PTZ		•	-	Active	192.168	.200.17		-	-	
*	Motion		•	-	<ul> <li>Active</li> <li>Active</li> </ul>	192.168	.200.18		-	-	
<b>2</b>	Privacy Mask										
*	Video Tamper										
7	Video Loss										
Ę	VCA	<			l.						>
		Refre	sh O	ne-touch /	A Upgra	de	Delete	One-touc	h A	Custom Add	I
		Enable H	1.265 (For	Initial Acc	ess)						
•	Live View	Net Recei	ve idle Ba	ndwidth:	160Mbps					Back	

زمانی که در قسمت Status علامت مشخص شد به معنی این است که دوربین به درستی به دستگاه اضافه شده است و می توانید تصویر آنرا در Live View مشاهده نمایید.









تصویر دوربین در Live View مشخص می باشد.

			IIIKAASSI
HIKVISION	HIKVISION	MIKVISION	HIKVISION
HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION
HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION	HIKVISION



دسترسی به صورت وب (با استفاده از مرور گر Internet Explorer)



HIKVISION

وارد صفحه تنظيمات دستگاه NVR شويد.



وارد Configuration شده سپس System و پس از آن Camera Management را انتخاب نمایید.

<b>WKVISION</b>	Live Vi	ew	Playback	Picture	Configu	ration					👤 admin 🛛 🕞 Lo	ogou
Local	IP Car	nera										
System	1	P Camera			F	dd Modify	Delete Q	uick Add	Custom P	Activation		
System Settings		Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Statu	s Protocol	Connect		
Maintenance												
Security												
Camera Management												
User Management												
E Event												
Storage												
G Vehicle Detection												
Co VCA												
						©2018 Hikvision	Digital Technology	Co., Ltd. All	Rights Reserved.			



KVISION	Live View	Playback	Picture	Configu	ration					👤 adm	n E+ Logout
D Local	IP Camera										
System	IP Camera			A	vdd Modify	Delete Q	uick Add C	ustom P	Activation		
System Settings	Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect		
Maintenance											
Camera Management											
User Management											
D Network											
Video/Audio											
Image											
Event											
Storage											
0 101											

به توجه به اینکه در این شبکه ۴ عدد دوربین به سوویچ متصل شده اند و از پورت Uplink سوییچ یک کابل شبکه به قسمت پورت شبکه (قسمت LAN) دستگاه NVR متصل است، دوربین ها را در قسمت Quick Add نشان می دهد.

توجه: جهت سهولت در امر اضافه کردن دوربین به دستگاه NVR بهتر است که رمز دوربین و دستگاه را به صورت یکسان وارد نمایید.



HIKVISION





												- 0 X
<b>(</b>	http://192.168.200.183/d	doc/page/c	onfig.asp	Q-0	Configuration	ı ×						合大袋
												E- Logout
		(P Can	iera									
Ð			ilea et									
	Svalem	16	Camera			Add		Quick Add	Custom P.			
			Channel No.	Camera Name	P Address	Channel No. Mana	gement Port Se	curity Sta	tus Protocol	Connect		
		Quic	k Add								×	
1			IP Address	Number of Channels	Protocol	Management Port	IPv4 Subnet Mask	Mac Address	Serial No.	Firmware Version		
1	Camera Management		172.16.2.3	0	HIKVISION	8000	255.255.255.0	94:e1:ac:bd:37:41	IPC-B640H-Z20180	V5.5.3build 171221		
			172.16.2.4	0	HIKVISION	8000	255.255.255.0	58:03:fb:7f:70:9a	IPC-T651H-Z20180	V5.5.52build 180523		
e			192.168.200	1	HIKVISION	8000	255.255.255.0	28:57:be:3f:c6:c3	DS-2DF8236IV-AE	V5.4.10build 170123		
-			192.168.200	1	HIKVISION	8000	255.255.255.0	18:68:cb:59:3c:28	DS-2CD2120F-IS20	V5.4.5build 170123		
E												
A												
120												
										OK Cance	d	
~												

سپس دوربین مورد نظر یا تمامی دوربین ها را انتخاب و سپس ok نمایید.

IP Com	Camera			Add		Quick Add	Custom P		
	Channel No.	Cámera Name	IP Address	Channel No. Mana	gement Fort Se	curity Sta	tus Protocol	Connect	
Quick	Add								×
	IP Address	Number of Channels	Protocol	Management Port	IPv4 Subnet Mask	Mac Address	Serial No.	Firmware Version	
	172.16.2.3	0	HIKVISION	8000	255.255.255.0	94:e1:ac:bd:37:41	IPC-B640H-Z20180	V5.5.3build 171221	
	172.16.2.4	0	HIKVISION	8000	255.255.255.0	58:03:fb:7f:70:9a	IPC-T651H-Z20180	V5.5.52build 180523	
~	92.168.200	r	HIKVISION	8000	255,255,255.0	28:57:be:3f:c6:c3	DS-2DF8236IV-AE	V5.4.10build 170123	
	192.168.200	1	HIKVISION	8000	255.255.255.0	18:68:cb:59:3c:28	DS-2CD2120F-IS20	V5.4.5build 170123	
								OK	
2								L Cance	



پس از این دوربین به دستگاه اضافه می گردد و در قسمت Status می توانید وضعیت دوربین را تشخیص دهید دوربین در حالت Connecting می ماند و پس از رفرش نمودن صفحه به حالت online تغییر می کند.

A	Idealanas 0 = C	<b>0</b> <i>c c c</i>				
HIKVISION	Live View Playback	Picture Cont	figuration			± admin E+ Logout
🖵 Local	IP Camera					
<ul> <li>System</li> <li>System Settings</li> <li>Maintenance</li> <li>Security</li> <li>Camera Management</li> <li>User Management</li> <li>Wetwork</li> <li>Network</li> <li>Network</li> <li>Image</li> <li>Event</li> </ul>	IP Camera Channel No. Camera Name D1	IP Address Channe 192.168.200.20 1	Add Modify No. Management Port 9000	Security Status Strong Offine(Connectin	atom P Activation	
<ul> <li>Storage</li> <li>Vehicle Detection</li> <li>VCA</li> </ul>						
			©2818 Hilovision Di	igital Technology Co., Ltd. All Right	s Reserved.	

Status در وضعیت online است که نشان دهنده اضافه شدن دوربین به درستی روی دستگاه می باشد.

INVISION	Live View	<i>и</i>	Playback	Picture	Configur	ration					🕈 admin 🛛 🕞 Lopout
A HEION	IP Cam	era	- MJ DOCK	T Intere	contigu						
) Local											
System Settings	IP	Camera			A	dd Modify	Delete	Quick Add Cu	stom P	clivation	
Maintenance		Channel No.	Camera Name	IP Address	Channel No.	Management Port	Security	Status	Protocol	Connect	
Security		UI	PIZ	192.168.200.20	1	8000	Strong	Unline	HIKVISION		
Camera Management											
User Management											
) Network											
Video/Audio											
] Image											
Event											
Storage											
Vehicle Detection											
VCA											
						@2018 Hikvision I	Digital Technolog	iy Co., Ltd. All Righ	ts Reserved.		
											1.2
											blu



در صفحه Live View می توانید تصویر دوربین را مشاهده نمایید.









با سه سال گارانتی پارس ار تباط افزار

هایک ویژن تهران



21-89395 @ www.pars-e.com @ pars.ertebat.afzar 
 Qarsertebatchannel @ parsertebat afzar
 Content of the second o